- COMPLEMENT D'INFORMATION -

12/2000

Radiateur électrique programmable
Code : 0533 394

En raisons de changements au niveau de la production, les modifications suivantes ont été apportées au produit et à la notice :

- Contrairement aux indications du catalogue, l'appareil ne dispose que d'un niveau de chauffe.
- Page 8, " Description générale " au point C), lire : Mode Marche/Arrêt
- Page 9, " Mode d'emploi ", lire : L'horloge fonctionne avec une pile Stand-by. En cas de coupure du secteur (câble débranché), les valeurs " Heat Logic " restent en mémoire. L'horloge doit cependant être réglée à nouveau.
- Page 9, " Mode d'emploi ", point 4 : Pour mettre le radiateur en marche, appuyez sur le bouton C) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indication **FAN** soit indiquée sur l'afficheur. Pour mettre en route le chauffage, appuyez sur C) jusqu'à ce que **ON** apparaisse. Pour éteindre, appuyez sur C) jusqu'à ce que **OFF** apparaisse.

- COMPLEMENT D'INFORMATION -

12/2000

Radiateur électrique programmable
Code : 0533 394

En raisons de changements au niveau de la production, les modifications suivantes ont été apportées au produit et à la notice :

- Contrairement aux indications du catalogue, l'appareil ne dispose que d'un niveau de chauffe.
- Page 8, " Description générale " au point C), lire : Mode Marche/Arrêt
- Page 9, " Mode d'emploi ", lire : L'horloge fonctionne avec une pile Stand-by. En cas de coupure du secteur (câble débranché), les valeurs " Heat Logic " restent en mémoire. L'horloge doit cependant être réglée à nouveau.
- Page 9, " Mode d'emploi ", point 4 : Pour mettre le radiateur en marche, appuyez sur le bouton C) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indication **FAN** soit indiquée sur l'afficheur. Pour mettre en route le chauffage, appuyez sur C) jusqu'à ce que **ON** apparaisse. Pour éteindre, appuyez sur C) jusqu'à ce que **OFF** apparaisse.

- COMPLEMENT D'INFORMATION -

12/2000

Radiateur électrique programmable
Code : 0533 394

En raisons de changements au niveau de la production, les modifications suivantes ont été apportées au produit et à la notice :

- Contrairement aux indications du catalogue, l'appareil ne dispose que d'un niveau de chauffe.
- Page 8, " Description générale " au point C), lire : Mode Marche/Arrêt
- Page 9, " Mode d'emploi ", lire : L'horloge fonctionne avec une pile Stand-by. En cas de coupure du secteur (câble débranché), les valeurs " Heat Logic " restent en mémoire. L'horloge doit cependant être réglée à nouveau.
- Page 9, " Mode d'emploi ", point 4 : Pour mettre le radiateur en marche, appuyez sur le bouton C) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indication **FAN** soit indiquée sur l'afficheur. Pour mettre en route le chauffage, appuyez sur C) jusqu'à ce que **ON** apparaisse. Pour éteindre, appuyez sur C) jusqu'à ce que **OFF** apparaisse.

- COMPLEMENT D'INFORMATION -

12/2000

Radiateur électrique programmable
Code : 0533 394

En raisons de changements au niveau de la production, les modifications suivantes ont été apportées au produit et à la notice :

- Contrairement aux indications du catalogue, l'appareil ne dispose que d'un niveau de chauffe.
- Page 8, " Description générale " au point C), lire : Mode Marche/Arrêt
- Page 9, " Mode d'emploi ", lire : L'horloge fonctionne avec une pile Stand-by. En cas de coupure du secteur (câble débranché), les valeurs " Heat Logic " restent en mémoire. L'horloge doit cependant être réglée à nouveau.
- Page 9, " Mode d'emploi ", point 4 : Pour mettre le radiateur en marche, appuyez sur le bouton C) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indication **FAN** soit indiquée sur l'afficheur. Pour mettre en route le chauffage, appuyez sur C) jusqu'à ce que **ON** apparaisse. Pour éteindre, appuyez sur C) jusqu'à ce que **OFF** apparaisse.